

DVDを再生する

● 本機で再生できるディスクについて→P.184

本編再生中に画面をタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。

基本操作タッチキー：DVD-Video



設定タッチキー
を表示する
(P.100)

チャプターの頭出し

◀▶ を押す

早送り・早戻し

[DVD-Video] [DVD-VR]

◀▶ を
タッチし続ける

● 離すと、通常の再生に
戻ります。

スロー再生

[DVD-Video] [DVD-VR]

送る

一時停止中に
▶▶ をタッチし続ける
● 離すと、一時停止に
戻ります。

戻す (DVD-Video のみ)

一時停止中に
◀◀ をタッチし続ける
● 離すと、一時停止に
戻ります。

全画面で表示

● [AUDIO]を押しても、
全画面で表示できます。

一時停止 [DVD-Video] [DVD-VR]

再生中に ⏸ を選ぶ

● ▶ を選ぶと、
再生を開始します。

停止 [DVD-Video] [DVD-VR]

再生中に ⏹ を選ぶ

● ▶ を選ぶと、
再生を開始します。

ダイレクト
タッチメニュー
を表示 (P.99)

音質・音場を調整する
(P.126)

トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ [DVD-Video]

1 基本操作タッチキー (P.98) から、

トップメニュー/タイトルメニューを選ぶ

● トップメニュー/タイトルメニューが表示されます。

2 項目を タッチして選ぶ



● 内容は、ディスクによって異なります。
● ダイレクトタッチメニュー (右記) が表示されな
いときは、基本操作タッチキー (P.98) から ◀▶ を
選んで表示させてください。
● [戻る] を選ぶと画面がもとに戻ります。

項目が選びにくい場合は

1 **ダイレクトタッチ** を選ぶ
● ダイレクトタッチメニュー
が表示されます。
2 **↑↓◀▶** で項目を選び、
決定 を選ぶ



静止画を切り換える [DVD-VR]

画像送り を選ぶ

● 次の画像に切り換わります。
● 前の画像に切り換えることはできま
せん。

プログラム再生/プレイリスト再生を 切り換える [DVD-VR]

再生モード を選ぶ

● 選ぶごとに切り換わります。



プログラム/プレイリストの頭出し [DVD-VR]

↑ ↓ を選ぶ

基本操作タッチキー：DVD-VR

● 基本操作タッチキーが DVD-Video とは
一部異なります。

二重音声を切り換える [DVD-VR]

二重音声 を選ぶ

● 選ぶごとに、切り換わります。

