

# SDメモリーカードに音楽CDを録音する

本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。

- 本機および地図SDHCメモリーカードには録音できません。
- 本機で録音した音楽データは、本機のみで再生可能な音楽データのため、本機以外の機器(パソコンなど)では再生できません。

## 録音に関する設定をする

自動録音/手動録音を設定する(デジタル録音モード)

1 オーディオ選択タッチキー(P.22)から **CD** を選ぶ

2 **録音設定** を選ぶ

3 録音設定画面から **AUTO / SELECT** を選ぶ



- **AUTO** [お買い上げ時の設定]: 録音していない曲を、自動的に全て録音(自動録音)
- **SELECT**: 曲を選んで録音(手動録音)

4 **完了** を選ぶ

録音音質を設定する(録音音質設定)

録音設定画面(上記)から **標準(128kbps) / 高音質(256kbps)** を選ぶ

[お買い上げ時の設定: 256 kbps]

- 録音曲数の目安\*1
  - ・標準(128kbps): 約4000曲
  - ・高音質(256kbps): 約2000曲

\*1 空き容量が16 GBのSDHCカードに、4分程度の曲を録音した場合。(ファイル管理上は、最大10000曲/2000アルバムまで保存できます。)

## お知らせ

- 録音中は設定を変更できません。録音完了後または録音を停止(P.105)したあとに設定を変更してください。

## 録音する

### 音楽CDの録音について

- 音楽CD再生中は、等倍速で録音されます。
- 録音中は、SD音楽再生、MEMORY MUSIC for SD、SD動画再生に切り換えることができません。
- 録音中にCD以外のオーディオ(FM、AM、デジタルTV、交通情報、iPod、USB-Audio、BLUETOOTH Audio、HDMI、VTR)、Drive P@ssやAUDIO OFFに切り換えても録音は継続されます。その場合、本機の動作状態に応じて、録音速度は自動で切り換わります。(等倍速~4倍速)
  - ・CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
  - ・CDに戻ると、録音中の曲が再生されます。
- 電源を入れた直後は、録音できるまで約20秒かかります。
- アルバム/曲の情報は、本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報が付与されます。
- タイトル情報が付与されない(本機のGracenoteデータベースにない)場合は、手動で編集(P.110)したり、PCツールを使用してインターネット経由で取得(P.112)したり、Drive P@ssアプリ(P.152)の「Title Finder」を使用して取得できます。「Title Finder」については、下記サイトをご覧ください。<http://panasonic.jp/navi/>
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音すると、CD-TEXT情報が付与されます。
- CD-R/RWに保存されたMP3/WMAファイルは、録音できません。
- ノンストップCDを録音した場合、再生時に曲間で音が途切れます。
- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 高温や低温時は、録音できない場合があります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。
- 録音された曲には、MEMORY MUSIC for SD再生画面で録音音質が表示されます。

## 準備

- 音楽CDの録音に関する設定→P.104
- 本機で初期化したSDメモリーカードを挿入してください。(P.26~27)

1 音楽CDを挿入する(P.89)

2 録音設定が「AUTO」の場合(自動録音)

自動的に録音を開始します。

■録音を停止するには

CD再生画面から **録音停止** を選ぶ



録音設定が「SELECT」の場合(手動録音)

1 CD再生画面から **録音開始** を選ぶ

2 リストから曲を選び、**完了** を選ぶ

- 複数の曲を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- **全選択**: 全曲を選択
- **全解除**: 選んだ曲を全て解除

選んだ曲の録音を開始します。

■録音を停止するには

CD再生画面(左記)から **録音停止** を選ぶ

## お願い

- SDメモリーカードの「PRIVATE」フォルダの内容を、変更・消去しないでください。録音したデータが消去される場合があります。

## 録音状態表示について



録音済み曲数 **REC 01 / 17** 録音対象の曲数

録音の進捗状況(1曲ごと)

- **REC 01 / 17** (赤): 録音中\*1
- **STOP 01 / 17** (灰): 録音停止中\*1

\*1 チルト/イジェクト画面にも表示されます。

地図画面上には下記のように表示されます。

(例: 録音音質256 kbpsで録音時)

**REC 256kbps** (赤): 録音中  
**REC 256kbps** (灰): 録音停止中/全曲録音済み  
表示なし: 上記(灰)以外で録音していない状態(ディスク未挿入時など)

## 音楽CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。録音を停止された曲のデータは破棄されます。
- 録音中は、MEMORY MUSIC for SDに切り換えることができません。
- 録音中は下記の操作ができません。
  - ・録音中の曲以外の再生
  - ・頭出し
  - ・早送り/早戻し
  - ・リピート/ランダム/スキャン
  - ・録音設定
  - ・おでかけスポット/おでかけプランの利用
  - ・タイトル情報検索のためのPCツールの出力や、音楽情報の出力と更新
  - ・ダウンロードキーの出力
- 音楽CDをデジタル録音したCD-Rなどからは、録音できません。  
[連続複製防止システム(SCMS)が働くため]