

本機で録音した音楽データを再生する

- [MEMORY MUSIC for SD]に切り換えるには→P.88「オーディオの種類を選ぶ」
- 本機では、SDオーディオ規格準拠の音楽データは再生はできません。

準備

- 本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.105)

MEMORY MUSIC for SD 再生画面



MEMORY MUSIC for SD
編集画面を表示
(P.108)

音質・音場を
調整する
(P.126)

録音状況を表示(P.115)

アルバム/プレイリストの頭出し※1

▲ ▼ を選ぶ

- 選んだアルバム/プレイリスト内の先頭の曲から再生を開始します。

プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケーターが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。
- 条件は選曲方法(P.107)によって異なります。

繰り返し再生 (リピート)

- **アルバムリピート** ※1: 再生中のアルバム内の全曲
- **プレイリストリピート** ※1: 再生中のプレイリスト内の全曲
- **リピート** : 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- **アルバムランダム** ※1: 全アルバムの全曲
- **プレイリストランダム** ※1: 全プレイリストの全曲
- **ランダム** : 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す (スキャン)

- **アルバムスキャン** ※1: 全アルバムの1曲目を10秒間ずつ再生
- **プレイリストスキャン** ※1: 全プレイリストの1曲目を10秒間ずつ再生
- **スキャン** : 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生

再生中のリストから選曲する

1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

早送り・早戻し

◀▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

◀▶ を押す

選曲を選ぶと、選曲画面が表示されます。



アルバムを選んで再生する (アルバム再生)

■ アルバムから選ぶ場合

1 アルバムを選ぶ

2 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

■ アーティストから選ぶ場合

1 アーティストを選ぶ

2 リストからアーティストを選ぶ

- 選んだアーティストのアルバムリストが表示されます。

3 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- **トップ画面へ**: MEMORY MUSIC for SD再生画面に戻る

■ ジャンルから選ぶ場合

1 ジャンルを選ぶ

2 リストからジャンルを選ぶ

- 選んだジャンルのアルバムリストが表示されます。
- ジャンル情報のないアルバムは、**その他**に分類されます。

3 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- **トップ画面へ**: MEMORY MUSIC for SD再生画面に戻る

お知らせ

- 同一のアルバムタイトルが複数存在する場合は、録音日の古い順にリストが表示されます。

全ての曲から選んで再生する (ALL再生)

1 ALLを選ぶ

- SDメモリーカードに録音された全曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 録音日の古い順にリストが表示されます。

プレイリストを選んで再生する (プレイリスト再生)

準備

- プレイリストを作成してください。(P.108)

1 プレイリストを選ぶ

2 リストからプレイリストを選ぶ

- 選んだプレイリストの先頭の曲から再生を開始します。