

音楽データ (MP3/WMA) を再生する [USB-Audio]

準備

- MP3/WMAが保存されたUSBメモリーを本機に接続してください。



お願い

- オーディオがUSB-Audioのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。
- USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

お知らせ

- USBメモリーとiPodは、同時には接続できません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

- 本機で再生できるUSBメモリーについて→P.187
- 再生順序やタイトル表示・ファイル作成時の留意点について→P.186

全てのフォルダから選曲する

- 1 選曲を選ぶ**
 - フォルダのリストが表示されます。
- 2 リストからフォルダを選ぶ**
 - 再生▶: 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始
- 3 リストから曲を選ぶ**
 - 選んだ曲を再生します。
 - トップ画面へ: 再生画面に戻る

再生中のリストから選曲する

- 1 再生中リストを選ぶ**
 - 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。
- 2 リストから曲を選ぶ**
 - 選んだ曲を再生します。

USB-Audio再生画面



フォルダの頭出し

- ▲ ▼ を選ぶ
- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

音質・音場を調整する (P.126)

一時停止

- 再生中に **||** を選ぶ
- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻し

- ◀▶ を押し続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- ◀▶ を押す

プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える

- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。



繰り返し再生 (リピート)

- フォルダリピート: 再生中のフォルダ内の全曲
- リピート: 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- フォルダランダム: 全フォルダの全曲
- ランダム: 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す (スキャン)

- フォルダスキャン: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- スキャン: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生