

BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

接続する対応機器を変更する場合やBLUETOOTH対応機器の電源をOFF/ONしたときなど、本機の接続が解除されている場合には、本機と手動で接続してください。

お知らせ

- ハンズフリーとBluetooth® Audioで、それぞれ別の機器を接続することもできます。
- BLUETOOTH接続中は、地図画面にBluetooth®が表示されます。

ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面(P.132)から電話機接続を選ぶ

2 電話機選択画面からBLUETOOTH接続したい電話機を選ぶ

- 本機と携帯電話がBLUETOOTH接続されます。



BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面(P.132)からオーディオ接続を選ぶ

2 オーディオ機器選択画面から接続したいBLUETOOTH Audio機器を選ぶ

- 本機とBLUETOOTH Audio機器が接続されます。



お知らせ

- うまく接続できないときは、接続方法を「ポータブル機から」に設定して、BLUETOOTH Audio機器から接続してください。(P.136)

「ここいこ♪」/「Drive P@ss」用のスマートフォンを手動で接続する

準備

- 専用アプリケーション(無料)の「ここいこ♪」や「Drive P@ss」をインストールして、起動してください。(P.146、148)
- 「ここいこ♪」や「Drive P@ss」用に接続したいスマートフォンを、本機に登録し、BLUETOOTH接続してください。(P.132)

1 BLUETOOTH設定画面(P.132)からDrive P@ss接続を選ぶ

2 リストからDrive P@ss接続したいスマートフォンを選ぶ

- 本機とスマートフォンがDrive P@ss接続されます。

お知らせ

- ハンズフリー用の携帯電話やBLUETOOTH Audio機器として、複数のスマートフォンを登録している場合でも、「ここいこ♪」/「Drive P@ss」用のスマートフォンとして本機と接続できるのは1台だけです。(2台以上を同時に接続できません。)
- 機器登録画面(P.133)または「ここいこ♪」手順画面(P.146)から、Drive P@ss接続へを選んででもDrive P@ss接続できます。

BLUETOOTH対応機器の状態を確認するには

1 BLUETOOTH設定画面(P.132)から

確認したい項目(電話機接続 / オーディオ接続 / Drive P@ss接続)を選ぶ

2 状態表示を確認する

BTマーク
BLUETOOTH
接続中に点灯
インジケーター
選択されている
携帯電話に点灯



接続を解除するには

1 BLUETOOTH設定画面(P.132)から

接続を解除したい項目(電話機接続 / オーディオ接続 / Drive P@ss接続)を選ぶ

- 電話機接続 / オーディオ接続を選ぶと、Drive P@ss接続も解除されます。
- Drive P@ss接続を選ぶと、Drive P@ss接続のみ解除され、電話機接続、オーディオ接続は解除されません。

2 接続中の機器を選び、はいを選ぶ

- 本機とBLUETOOTH対応機器の接続が解除されます。
- 状態表示(上記)は、インジケーターが点灯・BTマークが消灯します。この状態で本機の電源を切り、再起動すると、インジケータが点灯している機器が自動的に接続されます。

お知らせ

- おでかけナビサポート用のスマートフォンとしてiPhoneを使用している場合、お使いのiPhoneのOSバージョンによっては、ハンズフリーまたはBLUETOOTH Audioの接続を解除すると、「ここいこ♪」と通信できなくなる場合があります。おでかけナビサポート接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。