

ハンズフリーで通話する

■ハンズフリー通話する前に

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイク(P.12)に向かって大きな声ではっきりと話してください。

電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



電話に出ずに切る (着信拒否)

☎ を選ぶ

- 着信が切れます。

着信音量を調整する

大: 音量が大きくなる
小: 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1~14
[お買い上げ時の設定: 7]

電話に出る

☎ を選ぶ

- 通話を開始します。

お知らせ

- 着信時は、ナビゲーションシステム固定の着信音が出力されます。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に **☎** を選んでも電話に出る場合があります。

通話中の操作



トーン信号(ビップッパ)を送る

- 1 トーン** を選ぶ
- 2 数字** を選び、トーン信号を送る

- プッシュホンサービスなどを利用できます。

送話音を消音する

ミュート を選ぶ

- 再度選ぶと、解除されます。

受話音量を調整する

大: 音量が大きくなる
小: 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1~14[お買い上げ時の設定: 7]

通話を携帯電話に切り換える

電話機通話 を選ぶ

- 選ぶごとに、携帯電話通話とハンズフリー通話が切り換わります。
- ハンズフリー通話** でハンズフリーに戻ります。

電話を切る

☎ を選ぶ


- 通話を終了します。

お知らせ

- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とBLUETOOTH接続中は、携帯電話を操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

通話中に電話がかかってきたら(割り込み着信)

割り込み着信が利用できるサービスへの契約、および携帯電話での設定が必要です。



かかってきた電話に出る (通話中の相手との通話を保留する)

☎ を選ぶ


- 割り込み着信の相手と通話を開始し、通話中画面が表示されます。
- 前に通話していた相手は、保留状態になります。

かかってきた電話に出ずに切る

☎ を選ぶ

- 割り込み着信が切れます。

通話中画面



☎: 通話の相手を切り換える

- 選ぶごとに、通話の相手が切り換わります。
- もう一方の相手は、保留状態になります。

☎: 通話中の相手との電話を切る

- 保留中の相手との通話を開始します。

お知らせ

- 携帯電話によっては、前に話していた相手を保留できずに終話になったり、割り込み着信拒否できない場合があります。