

ビデオカメラと組み合わせる

準備

- ビデオカメラを本機に接続してください。

HDMIで接続している場合

オーディオ選択タッチキー(P.22)から
HDMIを選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。

お知らせ

- BLUETOOTH Audio機器が本機に接続された状態で「HDMI」に切り換えると、約10秒間音声が出力されない場合がありますが、故障ではありません。

映像・音声入力コードで接続している場合

オーディオ選択タッチキー(P.22)から
VTRを選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。

ビデオ再生中に**AUDIO**を押すと、
状態表示画面が表示されます。
例：VTR



全画面で表示

- AUDIO**を押しても、全画面で表示できます。

音質・音場を調整する
(P.126)

アスペクトを切り換える(P.128)

2台目のモニターと組み合わせる

本機の映像*1を、2台目のモニターに表示できます。

準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されている入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。

オーディオを切り換える(P.88)

- 本機および2台目のモニターに、選んだオーディオが表示されます。
- 現在地**を押すと、2台目のモニターに映像を出力したまま、本機のモニターを現在地画面に切り換えることができます。
- 2台目のモニターには、走行中でも映像が出力されます。

※1 デジタルTV、DVD、iPodビデオ、VTR

ダウンロードキーの出力

インターネットで年度更新地図データをダウンロードする際に使用します。

準備

- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)

1 情報メニュー(P.22)から
拡張ユニットを選ぶ

2 **ダウンロードキー出力**を選ぶ



3 **はい**を選ぶ



- SDメモリーカードのルートフォルダに、ダウンロードキー「update_info_AS300*.dat」が出力され、本機が再起動します。
(「*」部は、お買い上げ製品の品番によって異なります。)

お知らせ

- 年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定次第、下記サイトにてご案内します。
<http://panasonic.jp/navi/>