

BLUETOOTH		内 容	ページ
ハンズフリー通話	着信履歴から発信できない		
	番号非通知の相手にかけようとした。 ●番号非通知の相手には発信できません。	—	
	国際電話を受けた。 ●携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	—	
	携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ●携帯電話の着信履歴から直接発信してください。	—	
	●通話音量が大きすぎる/小さすぎる ●通話しづらい		
	マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ●適切な距離でお話してください。	—	
	エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ●エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	—	
	●携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる ●本機と接続中、携帯電話で通話できない		
	機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話し かできなくなる場合があります。 ●携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機とのBLUETOOTH接続 を解除してください。	—	
	走行中にハンズフリー通話していたら、回線切断のメッセージが表示された		
携帯電話の電波が弱い。 ●電波の状態が良い場所でご使用ください。	—		
電話帳転送ができない			
携帯電話がOPP(Object Push Profile)またはPBAP(Phone Book Access Profile)に対応していない。 ●OPPまたはPBAPに対応していないと、電話帳転送できません。 (機種によっては、OPPIに対応していても電話帳転送できない場合があります。)	—		
BLUETOOTH Audio	Bluetooth® Audio画面から操作できない(再生はできる)		
	BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。 ●BLUETOOTH Audio機器がAVRCPに対応していない場合は本機から操作で きません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—	
	機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。 ●BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—	
	音量が小さい		
	●BLUETOOTH機器の音量を調整してください。	—	
音質が悪い(音がゆがむ、音が途切れる、ノイズが発生する)			
BLUETOOTH Audio機器から本機までの距離が離れすぎている。 ●BLUETOOTH Audio機器を本機に近づけてください。また、BLUETOOTH Audio 機器の向きを変えてみてください。(BLUETOOTHアンテナが本体に向くように)	189		
その他	●その他の問題がある ●P.175～178の処置をしても問題が解決しない		
	いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。	—	
	いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—	
	機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	132、133	
●それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。			—

こんなメッセージが出たときは		内 容	
あ	異常検知でディスク停止中です		
	何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。 ●DISC-EJECTを選んででも動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC 電源を入れなおしてください。 ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談 窓口」に修理を依頼してください。		
	映像を表示できません		
	異常のあるSD動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。		
	か	現在ご使用になれません 走行すると使用できるようになります	
		本機を車に取り付けたあと、一度も車を走行させずに起動パスワードを設定しようとした。 ●一度車を走らせて、停車させてから、起動パスワードを設定してください。	
		高温のため10分後に動作を停止します 復帰可能な温度になると動作を再開します	
		本機の内部温度が異常に高い。 ●内部温度が下がるまでお待ちください。	
		このデータは再生できません	
		再生できない形式のSD動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。	
このSDメモリーカードは正しくフォーマットされていません 本機にてフォーマットしてください			
本機またはSDフォーマッターでSDメモリーカードを初期化し、再度録音してください。 (P.26、166)			
さ		指定したファイルに異常があります	
		正しくない形式のおでかけ旅ガイドのファイルを利用しようとした。 ●ファイルをご確認ください。	
	車速信号が検出できません 車速信号コードの接続をご確認ください		
	車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。 (取付説明書) それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。		
	受信できません(0020)		
	地上デジタル/ワンセグ放送の受信レベルが低い。		
	受信できません(E202)		
	地上デジタル/ワンセグ放送の電波を受信できていない。		
	受信できません(E203)		
	地上デジタル放送/ワンセグ放送の受信レベルが非常に低い。		
放送休止のチャンネルを見ている。			
走行中はスクロールできません 停車してからお使いください			
市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ●安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。			
サイドブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイド ブレーキコードが正しく接続されていない。 ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。			