

# 登録ポイント情報の保存・呼び出し

ナビ本体の登録ポイント情報をカードに保存します。

登録ポイントの情報を保存する／呼び出す

ジョイスティック  
実行ボタンで

ナビ本体にカードが入っていることを確認してください。

設定 ユーザー設定を変更する  
メモリーカード を選ぶ

登録地点をカードに保存  
を選ぶ

お知らせ

登録ポイントのファイルには拡張子.PMF が自動的につけられます。  
登録ポイントは保存ファイルに仕分けして保存します。登録ポイントの種類ごとに別々に保存ファイルを作成して保存すると便利です。  
(例)「FRIEND.PMF」「WORK.PMF」「HOBBY.PMF」など。

新規に保存ファイルを作成

登録ポイントを選ぶ

新規ファイルを作成 を選ぶ

ファイル名(半角8文字以内)を入力し、完了 を選ぶ、

今あるファイルに追加

既存ファイルに追加 を選ぶ

リストから地点ファイル(拡張子.PMF)を選ぶ

ポイントを選ぶ  
ナビ本体へ登録ポイントとして追加される

カードから登録ポイント情報をナビ本体へコピーします。

登録ポイントの情報を保存する／呼び出す

ジョイスティック  
実行ボタンで

ナビ本体にカードが入っていることを確認してください。

設定 ユーザー設定を変更する  
メモリーカード を選ぶ

登録地点をカードから呼出  
を選ぶ

お知らせ

登録ポイントがナビ本体側に100件ある場合は、カードから呼び出すことはできません。  
呼び出す場合は、ナビ本体の登録ポイントを1つ消去してください。  
サウンドを設定した登録ポイントがナビ本体に30件ある場合はカードからサウンド付き登録ポイントを読み出すことはできません。  
呼び出す場合はナビ本体からサウンド付き登録ポイントを1つ消去してください。  
ナビ本体にある登録ポイントと同じものをカードから呼び出すと、ナビ本体に、同じ登録ポイントが複数存在することとなります。不要な場合は消去してください。  
(登録ポイントの消去：操作編 66 ページ)

リストから  
地点ファイル  
(拡張子.PMF) を選ぶ

ポイントを選ぶ  
ナビ本体へ登録ポイントとして追加される

登録ポイント情報の保存・呼び出し

スマートメディア編