

# もくじ

本書の読みかた	2
もくじ	3
安全上のご注意	4

## はじめに P.8

使用上のお願い	8
各部のなまえとはたらき	10
本機を起動する	10
電源を入れる	10
モニターの角度を調整する	11
走行中の操作制限について	11
走行中に制限される機能	11
SDメモリーカードについて	12
SDメモリーカードの取り扱い	12
CDやSDメモリーカードを入れる／取り出す	13

## ナビゲーションの操作 P.14

地図画面の見かた	14
画面のボタンについて	14
画面の表示内容について	15
地図の操作	16
地図を拡大／縮小する	16
地図表示(方位)を切り換える	16
地図スクロール(地図を動かす)	17
ナビメニュー画面／設定メニューについて	18
メニュー画面を表示する	18
現在地ボタン／戻るボタンについて	18
各メニュー画面を表示する	19
クイックメニューについて	20
設定メニューを表示する	21
自宅を登録する	22
地図から自宅／地点を登録する	23
目的地を設定する	24
登録地点から探す	24
ルートを変更する	25
経由地の追加	25
出発地／経由地／目的地の変更と削除	26
VICS情報(FM多重)について	27
表示について	28
ランドマーク表示の設定をする	30
音声案内の音量を調整する	30
表示や音声の言語を変える	31
本機を初期状態に戻す	31

## オーディオを楽しむ P.32

AUDIOモードの基本操作	32
操作したいAUDIOモードに切り換える	32
AUDIOモードを終了する	32
選曲する	33
早戻しする／早送りする	33
リピート／ランダム／スキャン／シャッフル再生	34
音量調整する	35
AUDIOモードで再生したままナビモードに切り換える	35
地図画面からのAUDIO操作について	36
音の匠/DSPの設定をする	37
バランス／フェーダーの調整をする	37
音域の設定をする	37
CDについて	38
CD画面について	38
ラジオ(FM/AM)／交通情報について	39
ラジオ画面について	39
SDメモリーカード／USBメモリーについて	40
USBメモリーを接続する	40
USBメモリーを取り外す	40
SD／USB画面について	41
iPodについて	42
iPodを接続する	42
iPod画面について	43
AUXについて	44
AUXを接続する	44
AUX画面について	44

## 困ったとき P.45

故障かな!?	45
こんなメッセージが出たときは	51

## 必要なとき P.54

地図更新について	54
バージョンアップキットで地図を更新する	54
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	54
本機が正常に動作しないとき	55
お手入れ	56
ディスクの取り扱い	56
本機で再生できるディスクについて	57
地図ソフトについて	58
VICSについて	62
商標などについて	64
GNU LGPLライセンスについて	66
仕様	72
保証とアフターサービス	74