

# ランドマーク表示の設定をする

地図画面にランドマークの表示／非表示の設定をすることができます。

**1** **MENU** / **MENU** → **設定** → **ランドマーク** をタッチする。

：ランドマーク設定画面が表示されます。

**2** 表示させたいジャンルをタッチし、**(✓)**をつける。

※ **駐車場**、**トイレ**、**道の駅** 以外を選択した場合は、詳細施設が表示されます。下記手順 **3** へ進んでください。

✓(チェックマーク)  
：ジャンル内詳細施設が選択されています。



表示できるランドマークの数(300件)

**3** リストから表示したい詳細施設をタッチし、**(✓)**をつける。

※ **(✓)**を消すには、**(✓)**のついている項目をタッチします。

※ **全選択** / **全解除** をタッチすると全施設に**(✓)**をつける／全施設の**(✓)**を消すことができます。



## お知らせ

- 地図基本表示画面でランドマークの**(✓)**を消すと、地図画面には表示されません。  
☞ 『詳細操作編』P.90
- 縮尺スケールが200 m以上の場合は、ランドマークは表示されません。
- ランドマークにカーソル(→)を合わせると、地図画面上に施設名が表示されます。  
☞ **+** → **施設の詳細** をタッチすると施設の詳細情報を見ることができます。

# 音声案内の音量を調整する

ルート案内や各音声案内などの案内音量を調整することができます。

**1** **MENU** / **MENU** → **設定** → **案内音量** をタッチする。

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。

**2** **-** / **+** / **消音** をタッチして、音量を調整する。

：調整時に“この音量でご案内します。”と音声が届きます。

※ お買い上げ時の音量は、7目盛中左から4目盛目に設定されています。

※ 消音中にもう一度 **消音** をタッチすると、消音を解除します。

