

# 表示や音声の言語を変える

一部の画面やルート案内の音声を英語／中国語(繁体字)／韓国語(ハングル)に変更することができます。

**1** **MENU** / **MENU** → **設定** → **Language** →

言語を選び、タッチする。

※お買い上げ時は **日本語** に設定されています。



# 本機を初期状態に戻す

本機に設定した内容や登録した情報(登録地点など)を消去して初期状態に戻すことができます。

**1** **MENU** / **MENU** → **設定** をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

**2** **初期化** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** → **はい** をタッチしてください。

※初期化が完了すると、本機は自動的に再起動します。

## お知らせ

- システム設定画面の **初期化** でも初期状態に戻すことができます。☞ P.54
- 上記手順での初期化はシステム設定画面の **出荷状態に戻す(全て)** と同じ機能になります。