

故障かな!?

修理を依頼される前に、下記をチェックしてください。それでも異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

基本的な操作関係

症 状	原 因	処 置	ページ
モニターの上下角度が調整できない。	障害物にあたっていたり、コードを挟み込んで。	障害物などにあたっていたり、コードを挟み込んでいないかを確認してください。	—
モニターに何も表示されない／ナビゲーションの映像が表示されない。	画面OFF をタッチして、一時的に画面を消している。	AUDIO / MENU / 現在地 / TILT のいずれかを押ししてください。	P.18
音声は出るが、映像が出ない。	画面OFF をタッチして、一時的に画面を消している。	AUDIO / MENU / 現在地 / TILT のいずれかを押ししてください。	P.18
ステレオのとき左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコード接続を確認してください。	取付 説明書 P.6
音が出ない。	バランス/フェーダーが片方に寄っている。	バランス/フェーダーの音量バランスを確認してください。	P.37
	スピーカーコードが正しく接続されていない。	スピーカーコードの接続を確認してください。	取付 説明書 P.6
	MUTE をタッチして消音にしている。	MUTE をタッチして消音を解除してください。	P.35
ディスクを取り出したときディスクが熱い。	本機を長時間使用していた。	長時間使用すると、本体内部の温度が上がります。故障ではありませんので、気をつけて取り出してください。	—
	ディスクを長時間再生していた。		
高温時に画面が暗くなる。	液晶ディスプレイの保護のため。	故障ではありません。本体の温度が下がると元に戻ります。	—
本機に登録されていた情報(登録地点など)が消失している。	本機の使用を誤ったり、修理を依頼したなどにより本機に保存した内容が消失する場合があります。	消失したデータについては補償できません。大切な情報(登録地点など)は、万一に備えてメモなどをとっておくことをおすすめします。	—
本機が正しく動作しない、または画面が正しく表示されない。	何らかのメカエラー／動作エラーが発生した。	車のエンジンをかけなおすか、ACCをONに入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合は、リセットボタンを押ししてください。	P.10、 P.55

困ったとき