

# 地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

## 画面のボタンについて

(例)現在地の地図画面(フルマップ表示)



LAUNCHER を  
タッチ

(例)現在地の地図画面(ランチャー表示)



(例)全ルート画面



- MENU** ボタン  
メニュー画面を表示します。 [P.22]
- LAUNCHER** ボタン  
ランチャーボタンとAUDIO情報バーを表示します。  
[P.95、P.107]
- VICS** ボタン(VICSタイムスタンプ)  
VICS表示設定画面を表示します。 [P.78]
- GPS** ボタン  
地図の向きを切り換えます。 [P.19]
- AUDIO** ボタン  
AUDIOモードに切り換えます。 [P.21]
- 広域 / 詳細** ボタン  
地図の縮尺を切り換えます。 [P.19]
- ランチャー** ボタン  
よく使う機能を登録しておくことで **LAUNCHER** で簡単に呼び出して操作することができます。 [P.95]
- AUDIO** 情報バー  
AUDIO同時動作中に選曲や音量調整などの操作をすることができます。 [P.107]
- 現在地** ボタン  
現在地の地図画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- シミュレーション** ボタン  
設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走って見ることができます。 [P.57]
- 戻る** ボタン  
1つ前の画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- 別ルート** ボタン  
複数ルート探索を開始します。
- 詳細情報** ボタン  
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
- 案内スタート** ボタン  
ルート案内を開始します。 [P.50]