

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☰ P.22)で各メニューを選択します。

- MENU /
- MENU →
- 目的地 を
- タッチ
- ☰ P.31

目的地のメニュー画面



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



ナビ機能の
基本操作

- MENU /
- MENU →
- ルートを
- タッチ
- ☰ P.45

ルートのメニュー画面



情報のメニュー画面

- MENU /
- MENU →
- 情報を
- タッチ
- ☰ P.61



設定のメニュー画面

- MENU /
- MENU →
- 設定を
- タッチ
- ☰ P.83



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



この機能はご利用できません。