

まっぶるコード(MGコード)の更新データを使用する

まっぶるコード(MGコード)の更新データを当社サイトから入手すると、更新データを使用して地点の確認や目的地を設定することができます。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AUDIOモードを終了してください。〔P.13〕
※AUDIO同時動作中は、SDメモリーカードからまっぶるコード(MGコード)検索を行うことができません。

1 MENU / MENU → 目的地 → 次へ → まっぶる をタッチする。

：まっぶるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

2 コードを入力し、SDから検索 をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

- ※ SDから検索 は7桁以上入力すると有効になります。
- ※更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっぶるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。

*印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

〔P.32手順 4〕、〔5〕

お知らせ まっぶるコード(MGコード)の更新データの入手方法

まっぶるコード(MGコード)の更新データは、当社サイトよりパソコンなどでダウンロードしてご利用いただけます。ダウンロードや更新情報などについては、当社サイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/navi/>

※更新間隔は数ヶ月に1回を予定しています。

※更新データのファイル名は「MCPnavi.dat」です、ファイル名は変更しないでください。

地図から探す

1 MENU / MENU → 目的地 → 次へ → 地図 をタッチする。

：この画面に入る前の地図を表示します。

※地図をスクロールさせて目的地を設定する場合は、〔P.20〕をご覧ください。

2 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

〔P.32手順 4〕、〔5〕