

登録地点情報を選んで書き出す／追加する

本機に登録している登録地点情報を、フォルダごとにSDメモリーカードに書き出し(エクスポート)することができます。書き出したエクスポートファイル(拡張子“exd”)は、SDメモリーカードから本機に追加(インポート)することもできます。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AUDIOモードを終了してください。[P.13]

1

MENU / **MENU** → **情報** → **地点編集** → **書き出し／追加** をタッチする。

: 書き出し／追加画面が表示されます。

2

■ 本機の登録地点情報を選択してSDメモリーカードに書き出す場合(エクスポート)

- ① **SDに地点情報を書き出す** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。


- ② リストからSDメモリーカードに書き出した
いフォルダをタッチ / **全選択** をタッチする。

: 選択したフォルダに(✓)が付きます。

※選択したフォルダを解除／全解除する場合は、
解除したいフォルダをタッチ / **全解除** をタッチ
してください。

- ③ **書き出し** をタッチする。

: SDメモリーカードに登録地点を書き出し(エクスポート)します。



情報を見る。
設定する。



■ SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加する場合(インポート)

- ① **SDから地点情報を追加** をタッチする。

: ファイル選択画面が表示されます。

- ② 本機に追加したいファイルをタッチし、追加したいフォルダをタッチする。

: フォルダ内に保存されている登録地点リストが表示されます。

