

ecoドライブの設定をする

1

MENU / **MENU** → **情報** → **ecoドライブ** → **設定** をタッチする。

: ecoドライブ設定画面が表示されます。

2

設定する項目を選び、タッチする。



▼ をタッチ ↓ ↑ をタッチ



項目	ボタン	内容
【評価履歴】	残さない	評価履歴を残しません。
	残す [☆]	評価履歴を残します。
【ecoドライブ表示】	する	ecoドライブを表示します。
	しない [☆]	ecoドライブを表示しません。
【評価レベル】	初級 [☆]	評価レベルを初級に設定します。
	上級	評価レベルを上級に設定します。
【急加減速のお知らせ】	する [☆]	「急加速です。注意しましょう。」など音声で急加減速をお知らせします。
	しない	急加減速をお知らせしません。
【eco速度超過のお知らせ】	する	「スピードの出し過ぎに注意しましょう。」と音声でeco速度超過をお知らせします。
	しない [☆]	eco速度超過をお知らせしません。
【アイドリングのお知らせ】	する [☆]	「アイドリングストップを心がけましょう。」と音声でアイドリングをお知らせします。
	しない	アイドリングをお知らせしません。

情報を
設定する

☆はお買い上げ時の設定です。

評価履歴を削除する

1

MENU / **MENU** → **情報** → **ecoドライブ** → **履歴** をタッチする。

: ecoドライブ評価履歴画面が表示されます。

2

削除したい履歴をタッチし、**削除** → **はい** をタッチする。



全削除
ボタン

