

# 本機の接続状態を確認する

本機と車両の接続状態や、本機の学習レベルなどを確認することができます。

1

**MENU** / **MENU** → **情報** → **車両センサー** を  
タッチする。

: 車両センサー画面が表示されます。



項目	内容
【パーキングブレーキ】	パーキングブレーキ(サイドブレーキ)を引くと <b>停車</b> が点灯し、引いていないときは <b>走行</b> が点灯します。
【リバース】	車のシフトレバーをリバースに入れると <b>ON</b> が点灯し、リバース以外に入れると <b>OFF</b> が点灯します。
【スモールランプ】	車のスモールランプを点灯させると <b>ON</b> が点灯し、消灯すると <b>OFF</b> が点灯します。
【車速パルス】	走行すると数値が変化します。
【学習レベル】	走行すると学習レベルが上がります。(最大はLevel5) ※センサー学習値を初期化すると「Level1」に戻ります。 [P.121]