

表示や音声の言語を変える

一部の画面やルート案内の音声を英語／中国語(繁体字)／韓国語(ハングル)に変更することができます。

1 MENU / MENU → 設定 → Language をタッチする。

：言語切換画面が表示されます。

2 言語を選び、タッチする。

※お買い上げ時は **日本語** に設定されています。

