

## 地図画面からのAUDIO操作について

### 1 AUDIO同時動作中の地図画面で、**LAUNCHER** をタッチする。

：画面下部にAUDIO情報バーが表示されます。

※ AUDIO OFF時は操作できません。

(例) 現在地の地図画面(フルマップ表示)



オーディオの  
基本操作

(例) 現在地の地図画面(音楽再生時)



(例) 現在地の地図画面(ラジオ受信時)



#### ① **◀ / ▶** ボタン

選曲します。

※長押しすると早戻し/早送りをします。

#### ② **- / +** ボタン

音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

※フルマップ表示時に **- VOL +** を押しでも表示します。

#### ③ **MUTE** ボタン

オーディオの音量を消音にすることができます。

※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。

※フルマップ表示時に **- VOL +** を押しでも表示します。

#### ④ **✓ / ▲** ボタン

選局します。

※長押しすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

## 音の匠/DSPの設定をする

### 1 各AUDIOモード画面で **SOUND** →

**音の匠/DSP** → お好みの効果をタッチする。

：選択した効果で再生されます。

※ **音の匠 Lite** に設定すると、レコーディングエンジニア集団 MIXER'S LABが監修した音質でお楽しみいただけます。

※音の匠/DSP効果をやめるときは **FLAT** をタッチしてください。

