

SD / USB 画面について

AUDIO 選択画面で **SD 音楽再生** / **USB-Audio** をタッチすると、SD / USB 再生画面が表示されます。
 [P.102]

(例)SD 再生画面



- ① 現在の地図画面を表示します。
- ② 再生中のファイルの種類を表示します。
- ③ 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.107]
- ④ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB] を設定します。[P.107、P.108]
- ⑤ 画面の明るさを調整します。[P.118]
- ⑥ 現在の時刻を表示します。
- ⑦ AUDIO 選択画面を表示します。[P.102]
- ⑧ 再生中の曲を表示します。

- ⑨ 選曲や早戻し/早送りします。[P.103]
 ※ [TUNE/TRACK] でも操作できます。
 ※ 長押しすると早戻し/早送りをします。
- ⑩ 一時停止します。
 ※ もう一度タッチすると再生します。
- ⑪ 音量を調整します。
- ⑫ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[P.70]
- ⑬ 消音にします。
 ※ もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑭ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ⑮ 再生状態を表示します。
 (▶:再生 II:一時停止 ◀◀:早戻し ▶▶:早送り)
- ⑯ 再生時間を表示します。
- ⑰ 選択中の選曲モードを表示します。[P.下記]
- ⑱ 選択中の再生モードを表示します。[P.104]
- ⑲ 選曲モードを設定します。[P.下記]
- ⑳ 再生モードを設定します。[P.104]
- ㉑ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ㉒ 曲リストを表示します。
 ※ リスト内の曲をタッチすると選曲できます。
- ㉓ フォルダリストを表示します。
 ※ リスト内のフォルダをタッチするとフォルダ内の曲を再生します。
- ㉔ AUDIOモードを終了します。

音楽/ラジオ
を聞く

お知らせ 選曲モードについて

「全曲」「フォルダ」「プレイリスト」から再生したいものを選ぶことができます。

| ボタン | 内容 |
|---------------|--|
| 全曲 | SDメモリーカード/USBメモリーに保存されている全ての曲を表示します。曲をタッチすると、再生が始まります。 |
| フォルダ | フォルダリストを表示します。フォルダをタッチし、フォルダ内の曲をタッチすると再生が始まります。 |
| プレイリスト | プレイリストが表示されます。プレイリストをタッチし、プレイリスト内の曲をタッチすると再生が始まります。 |

- プレイリストについては、[P.135]をご覧ください。
- プレイリスト内のリストの並び順は、リスト並び順設定([P.119])が反映されません。