

iPod画面について

AUDIO選択画面で **iPod** をタッチすると、iPod再生画面が表示されます。[P.102]

(例)iPod再生画面



- ① 現在の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.107]
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB] を設定します。[P.107、P.108]
- ④ 画面の明るさを調整します。[P.118]
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO選択画面を表示します。[P.102]
- ⑦ 再生中の曲を表示します。
- ⑧ 選曲や早戻し/早送りします。[P.103]
※ **◀◀ TUNE/TRACK ▶▶** でも操作できます。
※ 長押しすると早戻し/早送りをします。
- ⑨ 一時停止します。
※ もう一度タッチすると再生します。
- ⑩ 音量を調整します。
- ⑪ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[P.70]
- ⑫ 消音にします。
※ もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑬ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ⑭ 再生状態を表示します。
(▶:再生 ||:一時停止 ◀◀:早戻し ▶▶:早送り)
- ⑮ 再生時間を表示します。
- ⑯ 選択中の再生モードを表示します。[P.104]
- ⑰ 選曲モードを設定します。[P.下記]
- ⑱ 再生モードを設定します。[P.104]
- ⑲ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ⑳ 曲リストを表示します。
※ リスト内の曲をタッチで選曲できます。
- ㉑ AUDIOモードを終了します。

お知らせ

- 表示内容はiPod本体で表示される曲名/アーティスト名/アルバム名となります。ただし、機種やバージョンによっては、正しく表示されないことがあります。
- 本機は日本語/英数字のみ表示可能です。

選曲モードについて

「全曲」「アルバム」「アーティスト」「プレイリスト」「Podcast」から再生したいものを選ぶことができます。

ボタン	内容
全曲	全ての曲を表示します。 曲をタッチすると、再生が始まります。
アルバム	アルバムリストを表示します。 アルバムをタッチし、アルバム内の曲をタッチすると、再生が始まります。
アーティスト	アーティストリストを表示します。 アーティストをタッチするとアルバムリストが表示されます。 アルバムをタッチし、アルバム内の曲をタッチすると再生が始まります。
プレイリスト	プレイリストを表示します。 プレイリストをタッチし、プレイリスト内の曲をタッチすると再生が始まります。
Podcast	ポッドキャストのリストを表示します。 リスト内のポッドキャストをタッチすると再生が始まります。