

操作設定をする

- 1 システム設定画面で **操作設定** をタッチする。

[P.118]

：操作設定画面が表示されます。

- 2 変更したい項目をタッチする。

項目	ボタン	内容
【キー操作音】* ナビモード、AUDIOモードそれぞれのキー操作音を設定します。	する ☆	キー操作音(ピッ)を出します。
	しない	キー操作音を出しません。
【リスト並び順】 AUDIOモードのSD/USB画面で表示される曲リストの並び順を設定します。	名前 ☆	名前順に表示します。
	日付	日付順に表示します。

☆はお買い上げ時の設定です。

*印…ナビモードのキー操作音を設定する場合は、ナビモードからシステム設定画面を表示し、操作設定を行ってください。AUDIOモードのキー操作音を設定する場合は、AUDIO選択画面からシステム設定画面を表示し、操作設定を行ってください。[P.118]

案内音声割込設定をする

AUDIOモード中に、ナビの案内音声を割込ませることができます。

- 1 システム設定画面で **案内音声割込設定** をタッチする。

[P.118]

：案内音声割込設定画面が表示されます。

- 2 案内音声割込(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

※お買い上げ時は **する** に設定されています。

