

## 数字・アルファベット

1 ルート探索	50
3D地図	19, 20
AUDIO 画面中の案内割込	86
AUDIO 情報バー	16, 107
AUDIO 同時動作について	106
AUDIO モードを終了する	102
AUX	116
CD	
CD画面について	110
CDを入れる／取り出す	13
eco ドライブ情報について	70
設定をする	71
評価履歴を削除する	71
ETC レーンを表示する	86, 88
GPS の受信状態について	17
iPod	
iPod画面について	115
iPodを接続する	114
適合機種	114
JCTビューを表示する	85, 87
Language	96
<b>LAUNCHER</b> ボタン	16
SD 音楽再生	
SD画面について	113
SDメモリーカード	
SDメモリーカードから地点を全て書き替える	66
SDメモリーカードから地点を追加する	67
SDメモリーカードから地点を登録する	68
SDメモリーカードから目的地を探す	41
SDメモリーカードからルート探索をする	59
SDメモリーカードについて	12
SDメモリーカードを入れる／取り出す	13
USB	
USB画面について	113
USBメモリーを接続する	112
USBメモリーを取り外す	112
VICS	
FM多重放送局を選局する	80
FM多重放送局をプリセット登録する	81
VICS情報(FM多重)について	76
VICS情報(FM多重)の緊急情報番組を見る	79
VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	79
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	78
VICS情報の表示について	77
VICS表示の設定をする	82
エリア選局	81

自動選局	80
手動選局	80

## あ 行

明るさ調整	118
アラーム	64
案内音声割込設定をする	119
緯度・経度	42
迂回探索	56
お買い上げ時の状態に戻す	121
おでかけ旅ガイド	29
音声案内について	126
音声案内の音量を調整する(ナビモード)	89
音量調整する(AUDIOモード)	105

## か 行

拡大／縮小する	19
各部のなまえとはたらき	10
画面OFF	22, 118
画面の明るさ調整	118
キー操作音	119
軌跡	
確認	73
記録	73
削除	73
表示／非表示	73
クイックメニュー	24
経由地	
出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え	54
追加	51
変更	53
言語切換	96
現在地	
現在地(自車)マークのずれについて	9
表示する	22
現在地ボタン／戻るボタンについて	22
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を修正	93
現在地(自車)マークの種類を設定	93
交差点	
交差点拡大図の表示をする	86, 87
交差点情報を表示する	86, 87
リアル3D交差点を表示する	86, 88
交通情報	111
合流ガイド	89