

さ 行

再探索	55
市街地図(詳5m/詳12m/詳25mスケール) の収録エリア	127
自転車マーク	
位置を修正する	93
種類を設定する	93
施設50音	36
施設情報	
施設の名前から探す	36
ジャンルから探す	35
周辺にある施設から探す	39
表示できる施設	131
自宅周辺の地図を表示する	40
自宅までのルートを探索する	49
自宅を登録する	26
自動再探索時のアラームを設定する	86
シミュレーション	57
車両センサー	74
ジャンル	35
住所	33
周辺施設	39
出発地	
出発地/経由地/目的地の地点の入れ替え	54
変更	53
準天頂衛星システム「みちびき」	8
消音(ナビモード)	89
初期化	
お買い上げ時の状態に戻す	121
ルート学習の初期化をする	97
スクロール	
地図スクロール	20
微調整	20
スマートIC	97, 98
接続状態確認	74
設定	
3D地図の角度を調整する	92
ecoドライブの設定をする	71
VICS表示の設定をする	82
音声案内の音量を調整する	89
現在地(自転車)マークの位置を修正する	93
現在地(自転車)マークの種類を設定する	93
専用レーンガイド	89
地図ボタン表示の設定をする	94
地図モードの設定をする	92
昼夜切換/地図の色を設定する	91
平均速度を設定する	95
右画面設定	28, 91
文字表示の設定をする	92

ランドマーク表示の設定をする	84
ルート案内の設定をする	85
ルート設定について	47
ルート探索条件の設定をする	97
設定メニュー	25
選局する	111
専用レーンガイド	89
全ルートを表示する	57
走行軌跡	
確認	73
記録	73
削除	73
表示/非表示	73
操作制限	11

た 行

探索	
1ルート探索	50
SDメモリーカードからルート探索をする	59
迂回探索	56
区間ごとの探索条件を変更する	54
現在地から自宅までのルートを探索する	49
現在地から目的地までのルートを探索する	49
再探索	55
複数ルート探索	50
ルート探索条件の設定をする	97
探索条件を変更する	54, 97
地図	
3D地図画面について	17
地図画面の見かた	16
地図に表示される記号	18
地図表示(方位)を切り換える	19
地図を拡大/縮小する	19
テナント情報	19, 25
地図基本表示の設定をする	90
地図更新	99
地図スクロール	20
地図ボタン表示の設定をする	94
地名50音	37
電話番号	34
盗難多発地点警告	17, 86, 88
登録地点	
登録する	27
登録地点から目的地を探す	32
登録地点のフォルダ名を編集する	65
登録地点の編集/見る	62
登録地点を書き出す/追加する	67
登録地点を全て書き出す/全て書き替える	66
登録地点を並び替え	65