

## 電源を切る

### 1 車のエンジンを止める。(ACCをOFFにする。)

: 本機の電源が切れます。

## ディスプレイの角度を調整する

### 1 [TILT] を押す。

: TILT画面が表示されます。

### 2 [DOWN] または [UP] をタッチする。

※ディスプレイの角度を6段階に調整できます。

ボタン	内容
[DOWN]	傾きが大きくなります。
[UP]	傾きが小さくなります。



**お知らせ** エンジンを切る(ACCをOFFにする)と、ディスプレイは自動で閉じ収納されますが、次回、エンジンをかける(ACCをONにする)と、前回調整した角度でディスプレイが開きます。

## 走行中の操作制限について

安全上の配慮から走行中に一部の操作や表示を行うことができません。

### 走行中に制限される機能

ナビモード	メニュー操作	一部のメニューのみ操作可能
	地図スクロール	短くタッチする操作のみ可能
	道幅3 m未満の細街路表示	道幅3 m未満の細街路を走行中のみ表示可能
AUDIOモード	メニュー操作	一部のメニューのみ操作可能