

# 地図画面の見かた

## 画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面



LAUNCHER を  
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)\*



(例) 全ルート画面



\* 印…しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はランチャーボタンとAUDIO音量バーが消えます。

① **ボタンOFF** / **ボタンON** ボタン  
**ボタンOFF** をタッチすると、**広域** / **詳細** が消え、コンパスボタンがコンパスマークのみに変わります。ボタンを表示させる場合は **ボタンON** をタッチしてください。

② **コンパスボタン**  
地図の向きを切り換えます。 [P.25]

③ **広域** / **詳細** ボタン  
地図の縮尺を切り換えます。 [P.25]

④ **VICSタイムスタンプ**  
VICS表示設定画面を表示します。 [P.86]

⑤ **LAUNCHER** ボタン  
ランチャーボタンとAUDIO音量バーを表示します。 [P.101、P.118]

⑥ **ランチャーボタン**  
よく使う機能を登録しておくことで **LAUNCHER** で簡単に呼び出して操作することができます。  
※登録方法については [P.101] をご覧ください。

⑦ **AUDIO** 音量バー  
AUDIO同時動作中に、再生中のAUDIOモード画面の表示、AUDIO OFF、音量調整や消音の操作をすることができます。 [P.118]

⑧ **×閉** ボタン  
ランチャーボタンとAUDIO音量バーを閉じます。

⑨ **シミュレーション** ボタン  
設定したルートを実際の現在地(自転車)マークが走行します。 [P.62]

⑩ **戻る** ボタン  
1つ前の画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始する場合があります。

⑪ **別ルート** ボタン  
複数ルート探索を開始します。

⑫ **詳細情報** ボタン  
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

⑬ **案内スタート** ボタン  
ルート案内を開始します。