

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ P.27)で各メニューを選択します。

- **MENU** →
目的地 を
タッチ
☞ P.39



次へ▶を
タッチ
▶
◀を
前へ◀を
タッチ



- **MENU** →
ルート を
タッチ
☞ P.53



情報のメニュー画面

- **MENU** →
情報 を
タッチ
☞ P.65



☞ P.79

設定のメニュー画面

- **MENU** →
設定 を
タッチ
☞ P.87



次へ▶を
タッチ
▶
◀を
前へ◀を
タッチ



☞ P.123