

# ハンズフリー通話の設定をする

ハンズフリー通話の各音量を調整することができます。

**1** MENU → 設定 → 次へ → システム設定 → BLUETOOTH設定 → 通話設定 をタッチする。

：通話設定画面が表示されます。

※ MENU → ハンズフリー → 設定 → 通話設定 をタッチして表示することもできます。

**2** 各音量を調整する。

項目	内容
【着信音量】	－ / ＋ をタッチして着信音量を調整します。
【受話音量】	－ / ＋ をタッチして受話音量を調整します。
【送話音量】	－ / ＋ をタッチして送話音量を調整します。

※お買い上げ時は着信音量8、受話音量8、送話音量4に設定されています。