

(例)通話中画面



① **− / + ボタン(受話音量)**

受話音量を調整します。

(**−** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

② **− / + ボタン(送話音量)**

送話音量を調整します。

(**−** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

③ **ミュート ボタン**

送話音を一時的に消します。

※ミュート中に **通話** をタッチすると、
ミュートを解除します。

④ **携帯電話切換 ボタン**

携帯電話切換 → **はい** をタッチすると、
通話を携帯電話に切り換えます。

※携帯電話切換中に **ハンズフリー切換** →
はい をタッチすると、ハンズフリー
通話に戻ります。

⑤ **トーン ボタン**

トーン画面が表示されます。

※トーン画面で数字をタッチすると、
トーン信号(ピップポッパ)を送り、
プッシュホンサービスなどで利用でき
ます。

※トーン画面で **戻る** をタッチすると、
通話中画面に戻ります。

⑥ **電話を切る ボタン**

通話を終了します。