

音域の設定をする

低音域、中音域、高音域を調整することができます。

^{バス}BASS：低音域の調整 / ^{ミドル}MIDDLE：中音域の調整 / ^{トレブル}TREBLE：高音域の調整

1 各AUDIOモード画面で **SOUND** をタッチする。

：BASS/TREBLE設定画面が表示されます。

2 **▼** / **▲** をタッチして音域を調整する。

※お買い上げ時はすべての音域が±0に設定されています。

