

ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作することができます。

1 システム設定画面で **ステアリングスイッチ** をタッチする。

☞ P.124

：ステアリングスイッチ設定画面が表示されます。

2 割り当てる機能を選び、タッチする。

| 割り当て可能な機能 | 対応するボタン |
|---|---------|
| VOL UP | + / + |
| VOL DOWN | - / - |
| TRACK UP | ▶▶ / ▶▶ |
| TRACK DOWN | ◀◀ / ◀◀ |
|  | 電話に出る |
|  | 電話を切る |

| 割り当て可能な機能 | 対応するボタン |
|---------------|---|
| MUTE | MUTE オーディオの音声を一時的に消音 ※再度タッチすると、消音を解除します。 |
| SOURCE | オーディオの種類を切り換え* FM/AM → BLUETOOTH Audio ↑ |

*印…再生する機器がない場合は、スキップされます。

3 車のステアリングスイッチで、機能を割り当てたいスイッチを長押しする。

：スイッチに機能が割り当てられます。

お知らせ

- **設定解除** → **はい** をタッチすると、割り当てが解除されます。
- 車種やグレードによっては操作可能な機能が異なる場合があります。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
<https://panasonic.jp/navi/>
- 1つのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。