

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ P.27)で各メニューを選択します。

- **MENU** →
目的地 を
タッチ
☞ P.39

目的地のメニュー画面



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



- **MENU** →
ルート を
タッチ
☞ P.53

ルートのメニュー画面



情報のメニュー画面

- **MENU** →
情報 を
タッチ
☞ P.65



☞ P.79

- **MENU** →
設定 を
タッチ
☞ P.87

設定のメニュー画面



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



☞ P.125

*印…設定した内容や登録した情報(登録地点など)を消去して初期状態に戻すことができます。

※システム設定画面の

初期化 → **出荷状態に戻す(全て)** と同じ機能です。

☞ P.130