

## ecoドライブの設定をする

1

**MENU** → **情報** → **ecoドライブ** → **設定** をタッチする。

: ecoドライブ設定画面が表示されます。

2

設定する項目を選び、タッチする。



▼ を  
タッチ ↓

↑ を  
タッチ



項目	ボタン	内容
【評価履歴】	<b>残さない</b>	評価履歴を残しません。
	<b>残す</b> ☆	評価履歴を残します。
【ecoドライブ表示】	<b>する</b>	ecoドライブを表示します。
	<b>しない</b> ☆	ecoドライブを表示しません。
【評価レベル】	<b>初級</b> ☆	評価レベルを初級に設定します。
	<b>上級</b>	評価レベルを上級に設定します。
【急加減速のお知らせ】	<b>する</b> ☆	「急加速です。注意しましょう。」 など音声で急加減速をお知らせ します。
	<b>しない</b>	急加減速をお知らせしません。
【eco速度超過のお知らせ】	<b>する</b>	「スピードの出し過ぎに注意しま しょう。」と音声でeco速度超過 をお知らせします。
	<b>しない</b> ☆	eco速度超過をお知らせしません。
【アイドリングのお知らせ】	<b>する</b> ☆	「アイドリングストップを心がけ ましょう。」と音声でアイドリン グをお知らせします。
	<b>しない</b>	アイドリングをお知らせしません。

情報を見る  
設定する

☆はお買い上げ時の設定です。

## ecoドライブにチャレンジ

- ステップ1: 初級・上級に関係なくB以上の評価を連続7回達成すると、翌日以降、本機の電源を入ると1コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。
- ステップ2: ステップ1達成後に初級・上級に関係なくB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入ると2コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。
- ステップ3: ステップ2達成後に上級でB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入ると3コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

### お知らせ

カーマークが追加されると、評価の連続回数カウントはリセットされます。

※本機を初期化した場合、評価の連続回数カウントと追加されたカーマークは出荷状態に戻ります。

(例) 1コ目のカーマークが追加されたあと、2コ目のカーマークを追加するには、さらに10回連続でB以上の評価を獲得しないとカーマークは追加されません。

BBABBBBBABBBSBBBABBBB BBABBBBBBBBCBBABBBBBABBB

↑    ↑    ↑    ↑    ↑

ここで    ここで    ここで    ecoドライブ    ここで

カーマーク    カーマーク    カーマーク    チャレンジ失敗    カーマーク

1コ目追加    2コ目追加    1コ目追加    2コ目追加