

JCTビューの表示について

- ルート案内時に高速道路や都市高速道路のJCT(ジャンクション)分岐や、降りる出口(ランプ)に近づくとき、その付近の案内図と進む方向が表示されます。
- JCTビュー表示中に「**×閉**」をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は「**＜開**」をタッチしてください。
- JCTビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。

(例)JCTビュー表示



交差点拡大図の表示について

- ルート案内時に主要な交差点に近づくとき、その交差点の拡大図と進む方向が表示されます。拡大図には交差点名やランドマーク(ガソリンスタンドなど目印になる施設)が表示されます。
- 交差点拡大表示中に「**×閉**」をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は「**＜開**」をタッチしてください。
- 交差点によっては、交差点名やランドマークが表示されないものもあります。

(例)交差点拡大表示



※バーの長さで交差点までの距離を表します。

交差点情報表示について

- 交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と進む方向、交差点名を表示します。
 ※表示される距離は目安です。実際の距離と異なる場合があります。
 ※次の案内ポイントまで10 km以上ある場合は交差点情報に「みちなり」と表示されます。
 ※ルート案内時は進む方向を黄色の矢印で表示します。
- 次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にレーン情報のある交差点までの距離とレーン案内を表示します。



方面看板の表示について

- 全国の主要交差点の国道をはじめとした一般道の行き先案内を示す方面看板が表示されます。
 ※ルート案内時は進む方向を黄色の矢印で表示します。
- 方面看板は交差点の約1 km手前で表示され、案内ポイントに近づくとき約150 m手前で交差点拡大図に切り換わります。
- 方面看板表示中に「**×閉**」をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は「**＜開**」をタッチしてください。

(例)方面看板表示



ETCレーンの表示について

- ETCレーン表示中に「**×閉**」をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度表示したいときは「**＜開**」をタッチしてください。
- ETC車載器とは連動しません。

(例)ETCレーン表示



各種設定をする