

ハンズフリー通話の設定をする

ハンズフリー通話の各音量を調整することができます。

1 **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **BLUETOOTH設定** → **通話設定** をタッチする。

：通話設定画面が表示されます。

※ **MENU** → **ハンズフリー** → **設定** → **通話設定** をタッチして表示することもできます。

2 各音量を調整する。

項目	内容
【着信音量】	- / + をタッチして着信音量を調整します。
【受話音量】	- / + をタッチして受話音量を調整します。
【送話音量】	- / + をタッチして送話音量を調整します。

※お買い上げ時は着信音量8、受話音量8、送話音量4に設定されています。