

# 音楽CDを再生する

AUDIO 選択画面で **CD** をタッチすると、CD再生画面が表示されます。[P.116]  
※MP3やWMAを収録したCD-Rなどは再生できません。

(例)CD再生画面



- ① 音域を設定します。[P.119]
- ② AUDIO 選択画面を表示します。[P.116]
- ③ 頭出しや早戻し/早送りします。  
※ [◀▶] でも操作できます。  
※ 長くタッチすると早戻し/早送りをします。
- ④ 再生中のトラック番号、再生状態、再生時間を表示します。
- ⑤ AUDIO 音量バーを表示します。[P.117]
- ⑥ トラックリスト。  
※ リスト内のボタンをタッチすると選曲できます。
- ⑦ 再生モードを設定します。  
**REPEAT** : 再生中の曲を繰り返し再生します。  
**RANDOM** : 全曲を順不同に再生します。  
**SCAN** : 全曲を約 10 秒ずつ再生します。  
※ 選択した再生モードのボタンが点灯します。  
再度選ぶとボタンが消灯し解除されます。  
※ **RANDOM** は同じ曲が連続で再生されることがあります。
- ⑧ AUDIO モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。