

画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。

1 システム設定画面で「画面の明るさ」をタッチする。

☞ P.126

：画面の明るさ設定画面が表示されます。

2 ナビモード／その他のモードそれぞれの「-」／「+」をタッチして画面の明るさを調整する。

最高輝度…車のスモールランプがOFFのときの明るさ。

最低輝度…車のスモールランプがONのときの明るさ。

※最高輝度は最低輝度の値より-側へ、最低輝度は最高輝度の値より+側へは設定できません。

※お買い上げ時はそれぞれ最高輝度31、最低輝度5に設定されています。

お知らせ

- 設定できるモードについては下記のとおりです。
 - ・ナビモード：地図画面や各メニュー画面、システム設定画面、AUDIO 選択画面
 - ・その他のモード：各AUDIOモード画面
- リヤビューカメラの画面の明るさ調整については☞ P.146をご覧ください。