

# 故障かな!?

## 基本的な操作関係

症 状	原 因	処 置	ページ
ディスプレイの上下角度が調整できない。	障害物に当たっていたり、コードを挟み込んでる。	障害物などに当たっていたり、コードを挟み込んでいないかを確認してください。	—
音声は出るが、映像が出ない。	<b>画面OFF</b> をタッチして、一時的に画面を消している。	<b>AUDIO</b> / <b>MENU</b> / <b>MAP</b> / <b>TILT</b> のいずれかを押ししてください。	P.27
ステレオのとき左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコード接続を確認してください。	取付説明書
音が出ない。	スピーカーコードが正しく接続されていない。 <b>MUTE</b> をタッチして消音にしている。	スピーカーコードの接続を確認してください。 <b>MUTE</b> をタッチして消音を解除してください。	取付説明書 P.117
ディスクを取り出したときディスクが熱い。	本機を長時間使用していた。 ディスクを長時間再生していた。	長時間使用すると、本体内部の温度が上がります。故障ではありませんので、気をつけて取り出してください。	—
高温時に画面が暗くなる。	液晶ディスプレイの保護のため。	故障ではありません。本体の温度が下がるともとに戻ります。	—
本機に登録されていた情報(登録地点など)が消失している。	本機の使用を誤ったり、修理を依頼したなどにより本機に保存した内容が消失する場合があります。	消失したデータについては補償できません。	—
本機が正しく動作しない、または画面が正しく表示されない。	何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。	車のエンジンをかけなおすか、ACCをONに入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合は、リセットボタンを押ししてください。	P.16、 P.144
タッチパネルが操作できない。	液晶ディスプレイに保護シートが貼ってある。	保護シートの種類によってはタッチパネルが誤作動したり反応しない場合があります。保護シートを取り外してご使用ください。	—
液晶ディスプレイに光る点がある。	液晶ディスプレイは99.99%の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。	故障ではありません。	—