

CD再生

| メッセージ表示 | メッセージが出る原因 | 本機の動作および処置 | ページ |
|----------------|-----------------------|--|-------|
| ディスクをお確かめください。 | ディスクが汚れている、裏返しになっている。 | ディスクを確認してください。ディスクが汚れている場合は、やわらかい布などで汚れをふいてください。 | P.149 |
| | ディスクが音楽用でない、録音されていない。 | ディスクを確認してください。 | P.148 |
| | ディスクにキズが付いている。 | キズのあるディスクは使用しないでください。 | P.149 |
| | 再生できないディスクを使用している。 | ディスクを確認してください。 | P.148 |