

# 設定を変更する / システム設定

## 高速道路マップ

都市高速・都市間高速走行時、都市高マップを自動表示させる。

都市高速・都市間高速走行時、ハイウェイマップを自動表示させる。

メニュー画面  
 (詳細設定)から



システム  
 を選び  を押す。

 実行  
 左右に倒す。  
 ページを切り替え高速道路マップの項目を表示する。

 実行  
 上下に倒す。  
 高速道路マップを選ぶ。

表示するを選ぶ。

表示したくない場合は表示しないを選んでください。

表示するを選ぶ。

表示したくない場合は表示しないを選んでください。

## スタンダードマップ

縮尺が100m～800mの時にグラフィカルマップ/スタンダードマップのどちらを表示するかを設定する。

縮尺が1.6km～50kmの時にサテライトマップ/スタンダードマップのどちらを表示するかを設定する。

 実行  
 左右に倒す。  
 ページを切り替えスタンダードマップの項目を表示する。

 実行  
 上下に倒す。  
 高速道路マップを選ぶ。

スタンダードまたはグラフィカルを選ぶ。

スタンダードまたはサテライトを選ぶ。

## ドライブスポットガイド

画像データを持つ3Dランドマークに近づいた時、画像を自動表示させる。

 実行  
 左右に倒す。  
 ページを切り替えドライブスポットガイドの項目を表示する。

 実行  
 上下に倒す。  
 ドライブスポットガイドを選ぶ。

自動表示するを選ぶ。

表示したくない場合は自動表示しないを選んでください。