

故障について

モニターディスプレイに何も表示しない

原因	処置
ディスプレイの電源が入っていない。 モード切替状態になっている。 ヒューズが切れている。 ビデオ信号コネクターの接続が間違っているか、接続が不完全。 車のバッテリー電圧が低下している。	電源を入れる。 リモコンのモードボタンを押す。 お買い上げの販売店にご相談ください。 取付説明書を参照し、接続を確認する。 バッテリーを充電または交換する。

リモコン操作ができない

原因	処置
リモコンの電池が消耗している。 電池の+ - が逆に挿入されている。 受光部に対するリモコンの向きが不的確。 受光部の配線が不完全。 「NAV..TV」スイッチがTV側に切り替わっている。	電池を交換する。 電池を入れ直す。 受光部に向けて操作する。 取付説明書を参照し、接続を確認する。 スイッチを切り替える。

走行中の自車位置が正しく表示されない

原因	処置
ACC OFFの状態では自車位置が変わった。 ・フェリーでの移動 ・駐車場のターンテーブルでの回転 ・レッカー車による移動 GPSからの信号の誤差が大きい。 距離補正が完了していない。 車速パルスが正しく接続されていない。	しばらく走行する。 しばらく走行する。 距離補正の完了を確認する。 取付説明書を参照し、接続を確認する。

自車位置を表示しない

原因	処置
地図モード画面になっている。	リモコンの現在地ボタンを押す。

GPSマークを表示しない

原因	処置
障害物などGPS信号が受信できない。 GPSアンテナのコードの接続が不完全。	障害物がなくなると受信する。 取付チェック画面でGPSアンテナの接続状態を確認し、未接続であれば取付説明書を参照し、接続を確認する。

音声案内がされない

原因	処置
音量の設定が0になっている。 ルートから外れている。 ルートに対して逆走行している。 音声用コネクタ、スピーカー用コードの接続が不完全。 現在細街路を走行している。	音量の設定を行う。 現在地画面でルート案内の表示を確認し、ルートに戻った後、再ルート探索を行う。 目的地の方向を確認し、再ルート探索を行う。 取付説明書を参照し、接続を確認する。 細街路走行中の音声案内は行いませんが、故障ではありません。

リモコン操作時の「ピッ」音がでない

原因	処置
スピーカー用コードの接続が不完全。 ビープ音設定がOFFになっている。 モニター設定での設定が正しくない。	取付説明書を参照し、接続を確認する。 ビープ音の設定を行う。 接続しているモニターに合ったタイプをモニター設定で選択する。

地図を表示しない(白い画面が出る)

原因	処置
地図ディスクに結露またはキズ、汚れなどがある。	結露、キズ、汚れがないか確認する。 (地図データの読み込みの際、少しの間白い画面になる場合があります。)

自動的にディスクがイジェクトされる

原因	処置
ディスクが汚れている、または裏返しになっている。 ディスクにキズがついている。	ディスクを確認する。 ディスクを確認する。 ディスクが汚れている場合 (P109参照)

ナビ本体が暖くなる

原因	処置
長時間継続して使用している。	ナビゲーションが正常に作動している場合は、故障ではありません。