

# 地図画面の見方

**方位マーク**

地図の向きは、北が上 (ノースアップ)

地図の向きは、進行方向が上 (ヘディングアップ)

現在地から目的地がどの方向にあるかを表示。

**GPS マーク**  
GPS 衛星による自転車位置の測定を行っているときに表示。

**GPex マーク**  
D-GPS による自転車位置の測定を行っているときに表示。

タイムスタンプ (☞79 ページ)

**チューナーマーク**  
FM チューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

- ・緑色 受信している
- ・灰色 受信していない

D-GPS 併用 (☞86 ページ) を「する」にした場合は、

- ・ピンク色 VICS および文字多重を受信している
- ・青色 D-GPS を受信している

到着予想時刻表示  
目的地(または経由地)までの距離と到着予想時刻を表示

設定したルートを表示

100m  
12:46  
GPS

皇居外苑 東京丸の内線 高島屋東 東京駅 城東小

12:34  
82.5MHz

VICS DRGS  
FM Hi  
12:34  
82.5MHz

到着予想 13:15  
20.5 km

自転車位置を表示

**登録ポイント**  
お気に入りの場所を登録ポイントとして登録することができます。(☞66 ページ)

**ランドマーク**  
目印になる施設などを地図上にマークで表示します。代表的なランドマークの他に、一部メーカーのガソリンスタンド、銀行などを表示します。

**3D ランドマーク**  
全国の有名施設を立体ランドマークで表示します。

**新 3D ランドマーク**  
ドライビングバーチャルシティマップ上で、全国の有名施設を立体ランドマークで表示します。

**お知らせ**  
各種の業種ごとに表示する / 表示しないの設定、および、3D ランドマークの表示する / 表示しないの設定ができます。(☞88 ページ)  
3D ランドマークの INF マークを選択すると、便利な施設情報を見ることができます。(縮尺 100m ~ 400m の地図で表示)

地図の紹介  
地図画面の見方

エリア内の施設情報を見る

詳細地図表示中 (縮尺: 10m、25m、50m) 色が点滅している地区では、そのエリア内の施設 (レストランなど) の情報を表示させることができます。

ジョイスティック 実行ボタンで

検索したいエリアにカーソルを合わせ、**実行** を押す

エリア情報

施設を選ぶ

施設情報

MAP を選ぶ

地図が表示される