

行き先を探す

ワンタッチ検索で探す

メニュー画面から階層をおった検索操作をすることなく、リモコンのカバーを開け、10キーボタンを押すとダイレクトに、各検索画面を呼び出せます。

ワンタッチ検索で

1ア : 住所



2カ : 駅



3サ : 高速IC



4タ : 有料IC



5ナ : ゴルフ場



6ハ : ジャンル



7マ : 名称



8ヤ : 施設



9ラ : ポイント



0ワ : TEL



検索 : サブメニュー



ポイントが登録されていないと、登録ポイントリストは表示されません。(P.74 ページ)

ルートを作る
行き先を探す(ワンタッチ検索で探す)

ジョイスティック/実行

メニュー

10キー

