

情報を見る

VICSについて

FM チューナーの受信状態を見る

メニュー画面 [情報] から (☞12ページ)
FM 文字多重情報を見るを選ぶ
ジョイスティック実行ボタンで

受信する放送局を選択する

放送局リストから選局する
FM受信状態画面から放送局を選ぶ
ジョイスティック実行ボタンで

マニュアルで選局する
FM受信状態画面から周波数を選ぶ
周波数を選ぶ

ジオイスティックで
上下: 手動で選局
右: 自動で選局
左: 決定

受信感度によって周波数を自動で切り替える

メニュー画面 [情報] から
FM文字多重放送を見る
チューナー設定を選ぶ
ジョイスティック実行ボタンで

する / しないを選ぶ

ネット選局とは...
FMチューナーの受信感度が悪くなったとき、受信感度のよい同系列局に自動で切り替えます。

FM文字多重情報を見る

メニュー画面 [情報] から
FM文字多重情報を見るを選ぶ
ジョイスティック実行ボタンで

文字情報または图形情報を選ぶ

文字・图形情報を表示
番号または目次を押して、情報を表示させる

FM受信状態
放送局 N H K 東京
周波数 82.5
文字情報 N H K オンラセ
图形情報 放送をききながらニュースが読める
チューナー設定 ネット選局:する D-GPS併用:しない
受信する放送局を設定します

FM受信状態
放送局 J-WAVE
周波数 81.3
文字情報 J-WAVE アジア オペアジア
图形情報 ★～★ AZ WAVE ★～★
チューナー設定 ネット選局:する
受信する周波数を設定します

FM受信状態
放送局 N H K 東京
周波数 82.5
文字情報 N H K オンラセ
图形情報 放送をききながらニュースが読める
チューナー設定 ネット選局:する
受信する放送局を設定します

FM受信状態
放送局 N H K 東京
周波数 82.5
文字情報 N H K オンラセ
图形情報 放送をききながらニュースが読める
チューナー設定 ネット選局:する
受信する放送局を設定します

使い方

情報を見る (VICS)

