

利用に応じた設定に変える

		標準モード 工場出荷時の設定値	ビジネスモード	レジャーモード	参照ページ	ユーザー設定 1	ユーザー設定 2	
システム	カラー選択				88			
	昼	ソフト	ソフト	(前の設定値のまま)				
	夜	ディマー	ディマー	(前の設定値のまま)				
	明るさ調整							
	昼	中間	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	夜	中間	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	昼夜切り替え	スモールランプ	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	トークバック	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	ピープ音	ON	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	音量							
	ナビゲーション	2	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	音楽CD	4	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
ボイスメニュー	する	しない	(前の設定値のまま)					
モニター選択	標準	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)	18				
映像調整	パターン 1	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)					
画面位置	X:+1, Y:-1	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)					
音声	音声ガイド	詳細	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)	88			
	エリア認識	する	(前の設定値のまま)	する				
VICS	文字情報	する(15秒)	する(10秒)	する(15秒)	90			
	図形情報	する(10秒)	する(10秒)	する(15秒)				
	渋滞情報	渋滞/混雑/不明	渋滞/混雑	(前の設定値のまま)				
	情報マーク	表示する	表示する	表示する				
	FM インフォメーション	自動表示する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	VICS 経路探索	する	する	する				
	受信案内	音声	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	車種設定	小型	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	チューナー設定					80		
	ネット選局	する	(前の設定値のまま)	する				
D-GPS 併用(別売)	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)					

利用に応じた設定に変える(一括設定)

必要なときに