

故障かな!?

症状	原因と処置
モニターディスプレイに何も表示しない。	<p>モニターディスプレイの電源が入っていない。 →電源を入れる。</p> <p>モード切替状態になっている。 →モード切替ボタンを押す。</p> <p>ヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>ビデオ信号コネクターの接続が間違っているか、接続が不完全。 →取付説明書を参照し、接続を確認する。</p> <p>車のバッテリー電圧が低下している。 →バッテリーを充電または交換する。</p>
リモコン・ボタン操作ができない。	<p>リモコンの電池が切れている。 →電池を交換する。</p> <p>電池の⊕⊖が逆に挿入されている。 →電池の⊕⊖を正しく挿入する。</p> <p>受光部に対するリモコンの向きが不適確。 →受光部に向けて操作する。</p> <p>受光部の配線が不完全。 →取付説明書を参照し、接続を確認する。</p> <p>「NAV .. TV」スイッチがTV側に切りかわっている。 →ナビゲーション側に切りかえて操作する。</p>
走行中の自転車位置が正しく表示されない。	<p>ACC OFFの状態ですり位置が変わった。 ・フェリーボートによる移動 ・駐車場のターンテーブルによる回転 ・レッカー車による移動など →しばらく走行する。</p> <p>GPS衛星からの信号の誤差が大きい。 →しばらく走行する。</p> <p>距離補正が完了していない。 →距離補正の完了を確認する。</p> <p>車速パルスが正しく接続されていない。 →取付説明書を参照し、接続を確認する。</p>
自転車位置を表示しない。	<p>地図モード画面になっている。 → 現在地 を押す。</p>

症状	原因と処置
GPSマークを表示しない。	<p>障害物などGPS信号が受信できない。 →障害物などがなくなるとGPS信号を受信します。</p> <p>GPSアンテナのコードの接続が不完全。 →取付チェック画面でGPSアンテナの接続状態を確認する。 未接続状態であれば取付説明書を参照し、接続を確認する。</p>
音声案内が鳴らない。	<p>音量の設定が0(ゼロ)になっている。 →音量の設定を行う。</p> <p>ルートから外れている。 →現在地画面でルート案内の表示を確認する。 ルートに戻る。 再ルート探索を行う。</p> <p>ルートに対して逆走行している。 →目的地の方向を確認する。 再ルート探索を行う。</p> <p>音声用コネクタ・スピーカー用コードの接続が不完全。 →取付説明書を参照し、接続を確認する。</p> <p>細街路走行中は、音声分岐案内を行いません。</p>
リモコン・ボタン操作時のピッ音がでない。	<p>スピーカー用コードの接続が不完全。 →取付説明書を参照し、接続を確認する。</p> <p>ビープ音設定がOFFになっている。 →ビープ音の設定を行う。</p> <p>モニター設定での設定が正しくない。 →接続しているモニターに合ったタイプのモニターを設定する。</p>
地図を表示しない。(白い画面が出る。)	<p>地図ディスクが結露またはキズ、汚れなどがあるとき。 →地図ディスクに結露またはキズ、汚れなどがないか確認する。</p>
自動的にディスクがイジェクトされる。	<p>ディスクが汚れている、または裏返しになっている。 →ディスクを確認する。</p> <p>ディスクにキズが付いている。 →ディスクを確認する。</p>
ナビ本体が暖くなる。	<p>長時間継続して使用している。 →ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。</p>

故障かな!?

必要なときに