

# 故障かな!?

## こんなメッセージが出たときは

症状	原因と処置
ルート案内中に料金案内されない。	ルートが高速道路上から始まっている。 →高速道路上でオートリルートや再探索が発生したときなどルートが高速道路上から始まっている場合、音声案内されません。
有料道路以外で有料案内する。	地図データで有料道路判定をしているため、実際の道路と異なる場合があります。(例えば最近無料化されたなど)有料でない道路で有料案内になる場合があります。 料金所が入口付近に無くても有料道路の手前で音声案内します。
情報が表示されない。(VICS 関連)	ナビ本体・アンテナの接続が正しく行われていない。 →付属の取付説明書の「配線のしかた」を参照して正しく接続してください。  光・電波ビーコンアンテナの設置状態が悪く受信できない。 →付属の取付説明書の「取り付けかた」を参照して光・電波ビーコンアンテナの設置場所を確認してください。 →アンテナの上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。  VICS が放送されていない放送局を受信している。 →VICS を放送している放送局で受信してください。  FM の電波が弱い。 →トンネルやビル陰などの障害物の無い場所に移動してください。 →電波の強い周波数の VICS 文字多重放送局を受信してください。(ただし、VICS の文字多重放送を行っている圏内で利用が可能です。)  FM 多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →ACC ON 後、情報が表示できるまで多少の時間がかかります。  地図情報の保持時間が過ぎた。(約 60 分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。  VICS のサービス外の地図を表示している。 →VICS のサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。  アンテナエレメントを引き伸ばしていないか、折り畳んだままの状態で使用している。 →TV 用アンテナのエレメントを正しく引き伸ばした状態でご使用ください。詳しくは取付説明書を参照してください。

メッセージ	原因と処置
ルート案内を中止します。	ルート案内中にスクロール操作を行ったとき。 → <b>現在地</b> を押す。
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	行程距離が 1000km 以上のとき。 →目的地、経由地を変更して再度ルート探索を行ってください。
ディスクが違います。適合するディスクを挿入して下さい。	指定外の地図ディスクを入れたとき、または地図ディスクの裏表が逆のとき。 →地図ディスクを確認してください。
このディスクには指定の地図データがありません。	選択地点のデータが無い地図ディスクで、現在地・地点・走行軌跡の呼び出しを行ったとき。 →選択地点の地図データが入っている地図ディスクに交換してください。
地図データを読み込み中です。	オープニング画面を表示しているとき。 →地図ディスクが結露、キズまたは汚れなどが無いか確認してください。 確認後も、このメッセージを表示する場合は、販売店にご相談ください。  種々の操作をしたとき。 →再操作しても、このメッセージを表示する場合は、販売店にご相談ください。
ナビ研プログラムメモリーカードが接続されていません。	ナビ研プログラムメモリーカードが接続されていない状態でナビ研地図ディスクを挿入したとき。 →ナビ研地図ディスクを使用する場合は、ナビ研プログラムメモリーカード(別売)を接続してください。
VICS の情報はありません。	VICS 情報が無い場合に表示します。 →FM チューナーの周波数設定や光・電波ビーコンのアンテナが正しくセットされていることを確認してください。
通信ユニットが接続されていません。	通信ユニットが接続されていない状態で、インターネットを開始したとき。 →インターネットを利用する場合は、通信ユニット(別売)を接続してください。

故障かな!?

必要なときに