

iPod®を再生する

地図データ更新キット(別売)で年度更新すると、iPodをご使用になれます。

※別売のiPod®用インターフェースケーブル(CA-DC300D)が必要です。

準備

- 別売の地図データ更新キットで年度更新してください。
- 別売のiPod®用インターフェースケーブル(CA-DC300D)で、ナビゲーションとiPodを接続してください。

再生する順を変更する

■ アルバム順に再生するには

1 青  を押す



- アルバムのリストが表示されます。

2  でリストからアルバムを選び、
 で決定する



- 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

■ アーティスト順に再生するには

1 赤  を押す



- アーティストのリストが表示されます。

2  でリストからアーティストを選び、
 で決定する



- 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。

■ プレイリスト順に再生するには

1 緑  を押す



- プレイリストが表示されます。

2  でリストからプレイリストを選び、
 で決定する



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

■ 全曲を再生するには

黄  を押す



- iPodの全曲リストの先頭曲から再生を開始します。

お知らせ

- アルバム、アーティスト、プレイリスト、曲の並び順は、iPodの仕様に準じます。